

# Guia de limpeza

Para obter sempre o melhor desempenho do secador de mãos Dyson Airblade dB, é importante limpá-lo regularmente e verificar se há bloqueios.


## Limpe o equipamento

Limpe todas as superfícies com um pano macio e um limpador não abrasivo. Uma atenção especial deve ser dada às vedações e laterias do equipamento.




## Limpe e verifique se há bloqueios

Limpe **REGULARMENTE** a entrada de ar na base. Verifique se há bloqueios, poeira ou detritos.



## Limpe ao redor do equipamento

Limpe a parede e as áreas ao redor do equipamento.



### Informações importantes

Não lave o equipamento com lavadoras de alta pressão. Todos os produtos químicos de limpeza devem ser usados exatamente como indicado nas instruções do fabricante (inclusive com a diluição apropriada). Todo resíduo químico deve ser removido após a limpeza.

### Recomendado

Quaternário de amônio  
Soluções de cloreto  
Detergente suave

### Não utilize

Misturas à base de óleo  
Misturas à base de solvente  
Ingredientes espumantes  
Limpadores abrasivos  
Álcoois

### Manutenção e suporte

Para mais informações:  
[www.dyson.com.br](http://www.dyson.com.br)  
[latampanegocios@dyson.com](mailto:latampanegocios@dyson.com)